


DAIKIN



Réglage de la température	
+	
-	

		a : Marche/Arrêt
		b : Accès au menu
		c : Diminuer température (ou sens de parcours menu)
		d : Augmenter température (ou sens de parcours du menu)

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour accéder au menu principal	
Naviguez jusqu'au menu de vitesse du ventilateur	Naviguez jusqu'au menu du sens du flux d'air
Ajuster la vitesse du ventilateur avec 	Ajuster le flux d'air avec
Confirmer avec	